
本体のヒキヒモを操作することにより、点灯・消灯が切り替ります。



●壁スイッチのみで使用される場合は、時々、ヒキヒモ(プルスイッチ)での操作を行ってください。 長期間、ヒキヒモでの操作を行なわないと、スイッチの接点が酸化し接触抵抗が高くなり熱を持ちますので 故障することがあります。

コンセントの利用方法 (___ 警告)

備え付けのコンセントは600ワット(W) まで利用できます。

- コンセントに差し込まれる電気器具の定格消費電力(W) を お調べのうえ、600ワット(W) 以内でご使用ください。
- 危険ですので、コンセントにピン等を差し込んだり、 ぬれた手でさわらないようお願いします。

お手入れのしかた

お手入れの際は、安全のため電源を切ってしばらくしてから行ってください。

- ・点灯中・消灯直後はLED光源及び本体が熱いので手や肌などを、ふれないでください。
- ・明るく安全に使用していただくため、定期的 (6ヶ月に1回程度) に清掃、点検してください。
- ベンジン、シンナーなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。 変質の原因になります。
- ※ 器具全体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対にさけてください。
- カバー等、樹脂部分の汚れを取るときは、柔らかい布に石けん水(中性洗剤)を含ませて汚れを拭き取ってください。 その後、洗剤が残らないようよく拭き取ってください。

故障のときの処置

で使用中に異常が生じたときは下表を参考にお調べください。

下表以外の故障と思われるときは、電源を切り、お近くのNEC製品取扱店にご相談ください。 なお連絡されるときは器具の形式名及びお買い求め時期をお忘れなくお知らせください。 形式名は器具本体部の器具ラベルに表示しています。

故障の状態	主 な 原 因	処置	
点灯しない	○ ヒキヒモスイッチが「OFF」になっている。	ヒキヒモスイッチを「ON」にする。	
	○ LEDユニットのコネクタが正常に接続されていない。	LEDユニットのコネクタを正常に接続する。	
	○ 壁スイッチがOFFになっている。	壁スイッチをONにする。	
	○ LEDユニットの発光部にある▲マークが指定の 位置(中央)からズレている。	器具の取付方法5.LEDユニット、カバーの取り付けの注意事項を確認していただき、LEDユニットの発光部にある▲マークを指定の位置(中央)に合わせてください。	
	○端子台への電源線の接続が不完全である。	器具の取付方法4.電源線の接続を確認していただき、正しく 接続してください。	

NEC 照明器具 LED棚下灯

|保証書添付||保存用| 取扱説明書

364-986 HWDG22001 セツメイショ

- ●このたびはNEC照明器具をお買い上げくださいましてありがとうございます。
- ●取り付けの前には必ずこの取扱説明書を最後まで読み、正しく施工してください。
- ●取付工事が終わりましたら、この説明書はご使用になるお客様が保管してください。

注意図記号と シグナル用語の 意味について

★ 警告 誤った取扱をしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性のあるものです。

誤った取扱をしたときに、傷害または家屋 家財などの損害に結びつくものです。

▲ この記号は、注意(警告)をうながす内容があることを 知らせるものです。

(この記号は、禁止の行為であることを知らせるものです。

この記号は、行為をお守りいただく内容を知らせるもの

で使用の前に、この「器具取付時の安全上の注意」をよくお読みの上、 正しくお使いください。



ポリエチレン系絶縁体を使用したEM(エコマテリアル)ケーブルを で使用される場合には、末端部付近の絶縁体露出部には黒テープな どで覆い保護をしてください。感電・火災の恐れがあります。

器具の取り付けは、取扱説明書により確実に取り付けてください。 取り付けに不備があると、器具の落下・感電・火災の原因となります。 器具の取り付けは、重量に耐える所に取扱説明書にしたがい確実に 行ってください。取付に不備があると落下し、感電・けがの原因と なります。

電源線接続の際は、器具の取付方法によって確実に行ってください 接続が不完全な場合は、接続不良による発熱、火災の原因となります



器具取り付けの電源工事は、必ず工事店、電気店(有資格者)に依頼 してください。一般の方の電源工事は、法律で禁止されています。

表示された電源電圧(交流100ボルト)以外の電圧で使用しないで ください。感電・火災の原因となることがあります。 天井の取付面の構造や材質により、取付面が変色等を起こす場合が

この器具は屋内用です。5℃~35℃の範囲内で使用してください。 ■ 全の協会にはいてください。 量外で使用すると、漏電し、感電・ 以外の原因となることがあります。 火災の原因となることがあります。

この器具は非防水です。湿気、水気のあるところで使用しないでく この器具は非防水です。湿気、水気のあるところで使用しないでく ださい。湿気、水気のあるところで使用すると、感電・火災の原因 となることがあります。

使用時の安全上の注意

ご使用の前に、この「使用時の安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

お手入れの際には、必ず電源を切ってください。 電源を切らないと、感電の原因となることがあります。 お手入れなどによりカバー、本体を外し、再度取り付ける場合は

取扱説明書にしたがって確実に取り付けてください。 ります。

と、火災・感電の原因となります。すぐに電源スイッチを切ってく ださい。異常状態がおさまったことを確認して電気店に修理を依頼 してください。

光源にはLEDを搭載しています。安全上、LED光源を直視する ことはおやめください。

★ 布や靴な⊂添え、ファー さい。火災の原因となります。 布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでくだ

万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用する 火災・感電の原因となります。

. 器具の隙間や放熱穴に、金属類やもえやすいものなどを差し込ま



壁付調光器のある回路では使用できません。 ▲ 照明器具が故障します。

お手入れの際は、水洗いはしないでください。
火災・感電の原因となります。

明るく安全に使用していただくために、定期的に清掃、点検して ください。不具合がありましたら、そのまま使用しないで工事店、

電気店に修理を依頼してください。 お手入れの際は電源を切って、しばらくしてから行ってください。 点灯中・消灯直後はLED光源及び本体が熱いので手や肌などを、 ふれないでください。LED光源及び本体周辺を触ると、やけどの 原因となることがあります。

LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品、同一適用畳数商 品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承 ください。

本器具の適用光源は、NEC製「W-357-1LEDユニット」専用です 指定された適用光源のみ使用してください。指定以外の(適合しない) 光源を使用すると、火災、故障などの原因となります。

万一、カバーなどが破損した場合、ケガの原因となることがあり ますので、破損部分に直接手や肌などをふれないでください。 暖房器具、ガス器具等の真上やその付近等の温度の高い場所では

使用しないでください。火災・感電の原因となります。(この製品は 5℃~35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。) 照射距離が近い場合や照射面等によって光ムラが発生することが

使用上のご注意

■点灯中や消灯直後、カバー等のプラスチックの伸縮により、「ピシ・ピシ」、 「ポッ・ポッ」という摩擦音が生じることがありますが、器具の故障ではありません。 ■精密機器のため落下などの衝撃を加えないでください。

■本体を分解したり、改造しないでください。 火災などの原因になります。

ありますがご了承ください。

■AC100V専用器具です。200Vでは使用できません。

形式	定格電圧	定格周波数	定格消費電力	適 合 光 源	コンセント容量
HWDG22001	AC100V	50Hz 60Hz	10W	NEC製 W-357-1LEDユニット専用	600Wまで

NECライティング株式会社


東京都港区芝1-7-17

₹105-0014 http://www.nelt.co.jp/

<お客様相談室> (土、日、祭日は受け付けておりません)

フリーダイヤル 0120-52-3205 受付時間:平日9:00~12:00 13:00~18:00 FAX. 03-6746-1521

※この紙は再生紙を使用しています



5

電源線

サイドカバー